


Notice explicative pour les têtes d'impression Canon

Ouvrir L'emballage, enlever le clip et/ou la protection supplémentaire de la partie électronique

- 1- Installer les cartouches dans l'imprimante
- 2- Suivez les instructions données par l'ordinateur et appuyer sur le bouton de l'imprimante pendant 5 secondes minimum :



Si le message apparaît après quelques impressions, refaire la manipulation ci-dessus.

Cette cartouche est un produit recyclé. Il ne faut pas tenir compte des niveaux d'encre indiqué par l'ordinateur.

Changer la cartouche lorsque la qualité d'impression se dégrade.